



NAVODILA ZA ČIŠČENJE

OPOMBA: Pomembno je, da samoroga po vsaki uporabi dobro očistite, da preprečite, da se sluz nalepi v samoroga.

1. Stekleničko napolnite z vodo in iztisnite v usta samoroga. Samoroga posedite na kahlico, medtem ko je gumb v položaju za hranjenje. Pritisnite gumb na trebuhcu, da spustite vso vodo in odplaknete ostanke sluzi. (Slika 1)
2. Vstavite krtačko pripomočka za čiščenje v usta samoroga, da odstranite sluz. (Slika 2)
3. Pritisnite zatiče na samorogovem hrbtu in povlecite, da odprete razdelek. (Slika 3)
4. Pritisnite notranjo posodo navzdol, da jo odstranite. (Slika 4)
5. Sperite notranjo posodo in uporabite lopatko pripomočka za čiščenje, da odstranite ostanke sluzi v samorogu. (Slika 5)
6. Zadržajte notranjo posodo nazaj na njeno mesto, da zaslišite klik. Zaprite razdelek. (Slika 6)

Del na dnu notranje posode se zadrša na ali s posode kot je prikazano na skici.



- Da preprečite, da se sluz zalepi v notranjosti samoroga, očistite samoroga, medtem ko čakate, da se sluz strdi.
- Očistite stekleničko, posodico za sluz in posodo kahlice s čisto vodo. Izperite in dobro posušite pred shranjevanjem.
- NE perite smorogovih las z vodo in/ali milom. Lase držite proč od sluzi, vode in kahlice.
- NE sušite samorogovih las s sušilcem za lase in ne izpostavljajte jih visokim temperaturam, saj se lahko trajno poškodujejo.

POMEBNE INFORMACIJE

- Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.
- Potreben je nadzor odrasle osebe. Med igro z vodo je potreben nadzor odrasle osebe.
- Vsečina ne vsebuje prave hrane. NE jejte.
- NE stiskajte gumba na trebuhcu, dokler samorog ne sedi na kahlici, da ne bi izvrgel sluz prehitro.
- V obesek ne boste mogli shraniti celo sluz. Odvečen del sluzi shranite v plastični vrečki.
- Sluz držite stran od papirnatih površin, saj se lahko trajno zalepi.
- Pigmenti lahko puščajo bravo. Po uporabi temeljito operate roke. Držite proč od oblačil in drugih površin, razen kozarca in posodice za sluz.
- Vsebino ne približujte obrazu, očem ali usom.
- Izogibajte se kontaktu z očmi. Pazite, da ne pride v stik s poškodovano kožo. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Po vsaki uporabi čvrsto zaprite pokrov posodice za sluz.
- Sluz ne zavrzite v odtok. Po kocu življenjske dobe vrzite v koš za smeti.
- Kozarec in posodico za sluz operate z vodo. Dobro sperite in sušite na zraku na dobro prezračevanem mestu.
- Sluz se bo s časom izsušila. Shranjujte jo v zaprti posodici, da preprečite, da se izsuši.
- Za hranjenje samoroga uporabljajte samo priloženo stekleničko. Stekleničke iz drugih pakiranj niso kompatibilne s to lutko.
- Temperatura vode lahko vpliva na strukturo sluzi..

Prosimo, shranite ta navodila, saj vsebujejo pomembne informacije.



0618-0-E

Uvoznik za Slovenijo: Dexy Co d.o.o., Podutiška cesta 53, 1000 Ljubljana
www.dexyco.si

WWW.POOPSIESLIMESURPRISE.COM
©2018 MGA Entertainment, Inc.
POOPSIE™ in POOPSIE SLIME
SURPRISE™ so blagovne znamke
podjetja MGA v ZDA in drugih državah.
Vsi logotipi, nazivi, liki, podobnosti,
slike, slogani in izgled pakiranja so
last podjetja MGA.

16300 Roscoe Blvd.
Van Nuys, CA 91406
U.S.A.
(800) 222-4685
Natisnjeno na Kitajskem.

The preferred method of contact for
Customer Service is through our e-mail
contact form at www.mgae.com

Visit
www.mgae.com
to register your product
and to enter our sweepstakes
(No purchase necessary)



POOPSIE SURPRISE UNICORN™

Starost: 6+ let


OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE - Majhni deli.
Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

SKUs: 551447, 555964
555988, 555995

POTREBEN JE NADZOR ODRASLE OSEBE.

VSEBINA

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Samorog presenečenja | D. 4 zavojčki hrane za samoroga (sluz v prahu) | H. Žlička | L. Merilna čaša |
| B. Majička | E. 2 zavojčka čarovnije samoroga (prah za posebni učinek) | I. Kahlica | M. Pripomoček za čiščenje |
| C. Plenička | F. 4 zavojčki samorogovih bleščic (bleščice) | J. Posoda kahlice | N. Obesek s posodico |
| | G. 1 zavojček samorogovih dodatkov (bleščice) | K. Steklenička s pokrovom | O. Glavnik |




Ilustracije so namenjene samo za referenco.
Stili in oblike vsebine se lahko razlikujejo.

USTVARI SAMOROGU POOPSIE

Pred začetkom igre zaščitite igralno površino, da preprečite morebitne poškodbe predmetov na področju igranja.


POMEMBNO: Pred začetkom preberite celotna navodila za uporabo.




1. Odprite en zavojček samorogovih dodatkov in nalijte v posodico kahlice.

2. Z žlico premešajte samorogove dodatke.


3. Pritisnite in obrnite gumb na samorogovem hrbtu v položaj za hranjenje tako, da se zatakne v položaj.




Žlico do konca vstavite v usta samoroga in potisnite nazaj, da punčko nahranite. Nadaljujte dokler ne poje celotnih samorogovih dodatkov.




Merilno čašo napolnite z vodo do prve merilne oznake (5 ml) in nalijte v posodico kahlice. Z žlico samoroga nahranite z vsemi 5 ml vode iz pipe.




Slamico do konca vstavite v usta samoroga in stisnite stekleničko, da jo popolnoma izpraznite.




Potisnite in obrnite gumb na samorogovem hrbtu v položaj zibanja, da se zatakne v položaj. Samoroga 15 sekund zibajte naprej, nazaj in navzdol.




Posodico kahlice vstavite v kahlico.




Odvijte pokrov s stekleničke.




Odstranite pleničko samoroga. Nogice postavite navzaven in samoroga postavite na kahlico.




Pritisnite gumb v obliki srčka na trebuščku, da se samorog pokaka.




Odprite 1 zavojček hrane za samoroga in stresite v stekleničko.




Merilno čašo do zgornje oznake (25 ml) napolnite z vodo iz pipe.




Sluz pustite 10-15 minut počivati v posodici kahlice oz. dokler ne postane tako gosta kot želite. Nato premešajte z žlico, da umešate preostalo vodo.




V sluz dodajte polovico zavojčka samorogove čarovnije. Odprite samorogove dodatke in jih dodajte v sluz. Dodajte toliko dodatkov kot želite. Prepogibajte in raztezajte sluz, da se dobro premeša.



Vodo prelijte v stekleničko. Stekleničko čvrsto zaprite s pokrovom.



Čvrsto primite stekleničko tako, da z enim prstom zamašite slamico. Dobro pretresite (vsaj 30 s). **NE mešajte dlje kot 2 minuti. (koraki 11-15)**



Odprite pokrov na spodnji strani posodice obeska za ključke. Shranite sluz v obesku. Ponovno zaprite pokrov.



Obesek priprni na svoje dodatke. Čvrsto pritisni sponko na obroček obeska za ključke, da ga pritrdiš. Ali sponko privedno odpri in priprni na druge predmete.